

# Radio frequency ECODESIGN / Radio fréquence ECODESIGN Radiofrequenz ECODESIGN/ Radiofrequencia ECODESIGN




The white digital Chronothermostat (99 x 90 x 23 mm) with radio-frequency transmitter and programmable boost. Wireless transmission via radio waves. The programmable chronothermostat has been designed to adjust the room temperature by controlling the radiator through the use of a receiver. It allows programming two daily boosts. Each chronothermostat can manage many receivers but each receiver can only be managed by one chronothermostat. Main functions: adjustment of room temperature (from +5°C to +30°C), selection of operating mode (Auto-Comfort, Eco, Anti-freeze, Prog, Stand-by), rapid heating thanks to the boost function (instant, programmable and deferred), key lock, safety settings.

Thermostat d'ambiance (99 x 90 x 23 mm) blanc Radio Fréquence avec Boost programmable. Transmission sans fil, par ondes radio. Le thermostat programmables radio est conçu pour réguler la température ambiante en pilotant, par l'intermédiaire d'un récepteurs, l'émetteurs de chaleur. Il permet également la programmation journalière de 2 Boosts. Chaque thermostat peut piloter plusieurs récepteurs (4) mais chaque récepteur ne peut être piloté que par un seul thermostat. Fonction principales: Régulation de la température ambiante (de +5°C à +30°C), sélection des modes de fonctionnement (Auto-Confort, Eco, Hors-gel, Prog, Veille du chauffage), Chauffage rapide de la pièce grâce au Boost (instantané, programmable, différé), Sécurité enfants, Sécurité de réglages.

Weißen Funk-Raumthermostat (99 x 90 x 23 mm) mit programmierbarer Boost-Funktion. Drahtlose Kommunikation über Radiofrequenz. Der programmierbare Funkthermostat regelt die Raumtemperatur durch Steuerung der mit einem Empfänger ausgestatteten Wärmequelle. Mithilfe des Raumthermostats können außerdem zwei Boost-Zyklen pro Tag bzw. Woche programmiert werden. Jeder Thermostat kann bis zu vier Empfänger ansteuern, der einzelne Empfänger kann jedoch nur von einem Thermostat gesteuert werden. Grundfunktionen: Regulierung der Raumtemperatur (von +5° bis +30°C), Wahl des Betriebsmodus (Auto-Confort, Eco, Frostschutz, Prog, Stand-by), schnelles Aufheizen des Raums mittels Boost-Funktion (sofort, vorprogrammiert und zeitversetzt), Tastensperre, Sicherheitseinstellungen.

Termostato ambiente (99 x 90 x 23 mm) blanco de radiofrecuencia (RF) y marcha forzada programable. Transmisión inalámbrica por ondas de radio. El termostato programable de RF está pensado para regular la temperatura ambiente controlando, a través de la utilización de un receptor, el emisor de calor. El termostato ambiente permite también la programación diaria y semanal de dos marchas forzadas. Cada termostato puede controlar diversos receptores (hasta 4) pero cada receptor se puede controlar sólo desde un termostato. Funciones principales: regulación de la temperatura ambiente (de +5°C a +30°C), selección de las modalidades de funcionamiento (Auto-confort, Eco, Antihielo, Prog, stand-by) calentamiento rápido de la habitación gracias a la función marcha forzada (instantánea, programable y diferida), bloqueo teclado, configuraciones de seguridad.

**T11 -**




Receiver (48 x 51 x 28 mm) with ON/OFF radio frequency transmitter (controlled by radio-waves) with hidden installation. The receiver receives the radio orders emitted by the digital chronothermostat. It receives the orders and information wirelessly via radio waves. It can be associated to radiators and towel warmers.

Récepteur (48 x 51 x 28 mm) Radio Fréquence ON/OFF (commande par thermostat radio fréquence) pour montage encastré. Le récepteur reçoit des ordres radio issus du thermostat d'ambiance. Réception des ordres et des informations sans fil par des ondes radio. Il faut un récepteur par radiateur ou sèche serviette.



Funkempfänger (48 x 51 x 28 mm) on/off (für Steuerung durch Funkthermostat) für Unterputz-Montage. Der Empfänger empfängt das Signal des Raumthermostats. Drahtlose Steuerung und Kommunikation über Radiofrequenz. Der Empfänger ist für Heizkörper und Handtuchwärmer geeignet.

Receptor (48 x 51 x 28 mm) radiofrecuencia on/off (controlado por un termostato de radiofrecuencia) con instalación oculta. El receptor recibe las órdenes radio emitidas por el termostato ambiente. Recepción de las órdenes y de las informaciones inalámbricas gracias a las ondas de radio. Se trata de un receptor para radiadores o calentador de toallas.


**R10 -**




Connection to the electrical socket that is controlled by an ON/OFF switch (not supplied by Antrax)  
Branchement à la prise de courant qui est contrôlée par un interrupteur ON/OFF (pas fournis par ANTRAX).  
Anschluss an Steckdose mit On-/Off-Schalter (nicht über Antrax erhältlich).  
Conexión a la toma de corriente que está controlada por un interruptor on/off (no suministrado por Antrax)




**OK**




**OK**



**NO**






+



The distance between the receiver and the chronothermostat must not exceed 10 m  
 Distance maximale entre le récepteur et thermostat radio fréquence est de 10 mètres.  
 Der Abstand zwischen dem Funkthermostat und dem Empfänger darf maximal 10 Meter betragen.  
 La distancia entre el receptor y el termostato de radiofrecuencia no debe ser superior a los 10 metros



+

+


+

+





You can control up to four receivers with just one chronothermostat.  
 Avec un seul thermostat radio fréquence, il est possible de contrôler jusqu'à 4 radiateurs.  
 Mit nur einem Funkthermostat können bis zu vier Heizkörper angesteuert werden.  
 Con un único termostato de radiofrecuencia es posible controlar hasta 4 radiadores.

The distance between the receiver and the chronothermostat must not exceed 10 m  
 Distance maximale entre le récepteur et thermostat radio fréquence est de 10 mètres.  
 Der Abstand zwischen dem Funkthermostat und dem Empfänger darf maximal 10 Meter betragen.  
 La distancia entre el receptor y el termostato de radiofrecuencia no debe ser superior a los 10 metros



You can control up to more radiators, for a maximum power of 2000 watt, with just one receiver  
 Il est possible de gérer avec un seul récepteur radio fréquence plusieurs radiateurs pour une puissance maximale de 2000 Watt.  
 Mit einem einzelnen Funkempfänger können mehrere Heizkörper bis zu einer Maximalleistung von 2.000 Watt reguliert werden.  
 Es posible gestionar, con un único receptor de radiofrecuencia, diversos radiadores hasta una potencia máxima de 2000 Vatios



Electric with cable / Version électrique avec cable / Elektrische Ausführung mit Kabel/ Versión electrica con cable

H cm	L cm	art*	watt
121,0	35,0	<b>EC TVLV121035</b>	<b>375</b>
171,0	35,0	<b>EC TVLV171035</b>	<b>500</b>
201,0	35,0	<b>EC TVLV201035</b>	<b>750</b>

### Optional



Receiver  
Récepteur  
Empfänger  
Receptor

**R10**



Digital chronothermostat  
Chronothermostat digital  
Der digital Chronothermostat  
Cronotermostato digital

**T11**



Towel hooks  
Patère chrome  
Crochet das Bugel  
Percha  
[CROM] **AFTR**  
[COLOUR] **AFTC**  
[GOLD] **AFTG**





Towel bar  
Porte-serviettes  
Handtuchhalter  
Porta toallas  
[CROM] **MTFR**  
[COLOUR] **MTFC**  
[GOLD] **MTFG**

art\* = item / modèle / Artikel / artículo

# Tavola 3 Spacchi

DESIGN ANDREA CRESSETTA



Electric with cable / Version électrique avec cable / Elektrische Ausführung mit Kabel/ Versión electrica con cable

H cm	L cm	art*	watt
121,0	35,0	<b>EC TV3V121035</b>	<b>375</b>
171,0	35,0	<b>EC TV3V171035</b>	<b>500</b>
201,0	35,0	<b>EC TV3V201035</b>	<b>750</b>

## Optional



Receiver  
Récepteur  
Empfänger  
Receptor

**R10**



Digital chronothermostat  
Chronothermostat digital  
Der digital Chronothermostat  
Cronotermostato digital

**T11**



Towel hooks  
Patère chrome  
Crochet das Bugel  
Percha  
[CROM] **AFTR**  
[COLOUR] **AFTC**  
[GOLD] **AFTG**





Towel bar  
Porte-serviettes  
Handtuchhalter  
Porta toallas  
[CROM] **MTFR**  
[COLOUR] **MTFC**  
[GOLD] **MTFG**

art\* = item / modèle / Artikel / artículo



# Tavola Porta Accappatoio

DESIGN ANDREA CROSSETTA



Electric with cable / Version électrique avec cable / Elektrische Ausführung mit Kabel/ Versión electrica con cable

H cm	L cm	art*	watt
121,0	35,0	<b>EC TVPV121035</b>	<b>375</b>
171,0	35,0	<b>EC TVPV171035</b>	<b>500</b>
201,0	35,0	<b>EC TVPV201035</b>	<b>750</b>

## Optional



Receiver  
Récepteur  
Empfänger  
Receptor

**R10**

Digital chronothermostat  
Chronothermostat digital  
Der digital Chronothermostat  
Cronotermostato digital

**T11**

Towel hooks  
Patère chrome  
Crochet das Bugel  
Percha




[COLOUR] **STVC**  
[GOLD] **STVG**

Towel bar  
Porte-serviettes  
Handtuchhalter  
Porta toallas  
[CROM]  
[COLOUR] **MTFR**  
[GOLD] **MTFC**  
[GOLD] **MTFG**

art\* = item / modèle / Artikel / artículo

# Tavola Specchio

DESIGN ANDREA CRISTETTA



Electric with schuko plug / Version électrique avec prise schuko / Elektromodell mit schukosteckdose / Versión electrica con enchufe schuko

H cm	L cm	art*	watt
171.0	35.0	EC TVSV171035	500
201.0	35.0	EC TVSV201035	600

## Optional



ECODESIGN

Receiver  
Récepteur  
Empfänger  
Receptor



**R10**

Digital chronothermostat  
Chronothermostat digital  
Der digital Chronothermostat  
Cronotermostato digital

**T11**

Towel bar  
Porte-serviettes  
Handtuchhalter  
Porta toallas  
[CROM] **MTFR**  
[COLOUR] **MTFC**  
[GOLD] **MTFG**

**art\*** = item / modèle / Artikel / artículo



Electric with cable / Version électrique avec cable / Elektrische Ausführung mit Kabel / Versión electrica con cable

#### **Tavoletta long fix**

H cm	L cm	art*	watt
18.0	40.0	EC TVTL040018_	<b>55</b>
18.0	60.0	EC TVTL060018_	<b>85</b>
18.0	80.0	EC TVTL080018_	<b>110</b>
18.0	100.0	EC TVTL100018_	<b>135</b>

#### **Tavoletta short fix**

H cm	L cm	art*	watt
18.0	40.0	EC TVTS040018_	<b>55</b>
18.0	60.0	EC TVTS060018_	<b>85</b>
18.0	80.0	EC TVTS080018_	<b>110</b>
18.0	100.0	EC TVTS100018_	<b>135</b>

#### Optional



Receiver  
Récepteur  
Empfänger  
Receptor

Digital chronothermostat  
Chronothermostat digital  
Der digital Chronothermostat  
Cronotermostato digital

**R10**

**T11**

**art\*** = item / modèle / Artikel / artículo